

## **Aufbauanleitung für Chronolight Leuchtsäule**

1. Nehmen Sie alle Bauteile aus der Verpackung und fügen Sie das Aluminium-Standprofil und die Fußplatte zusammen (sind durch das Stromkabel verbunden)
2. Befestigen Sie die Fußplatte von unten mittels der Schrauben am Aluminium-Standprofil und ziehen Sie das Stromkabel dabei straff.
3. Nehmen Sie die weißen und die klaren Acrylscheiben aus dem Poly-beutel, entfernen Sie die aufgeklebten Schutzfolien und legen Sie ihre Grafikbahn zwischen die Scheiben. Achten Sie darauf, dass die Grafikbahn an der Unterkante der Scheiben bündig mit diesen abschließt da ansonsten ein Lichtspalt zwischen Folie und Fußplatte entstehen kann. Schieben Sie alles zusammen vorsichtig von oben in die Führungen an den Aluminium-Profilen. Am Besten Sie legen das Leuchtengestell auf einen großen Tisch oder den Boden mit der Fußplatte gegen eine Wand oder Schrank damit beim Einschieben genügend Widerstand vorhanden ist – alternativ kann eine 2. Person gegen drücken. Die Scheiben können relativ leicht in die Führungsnuten der Profile eingeschoben werden. Beim Einschieben der Scheiben darauf achten, dass die Scheiben nicht aus den Führungen springen oder umklappen und von den Profilkanten beschädigt werden! Direkt an den Profilen die Scheiben mit dem Daumen beim Einschieben etwas nach unten drücken damit die Profilkanten keine Kratzer in die klare Scheibe drücken können. Die weißen Scheiben kommen nach innen, die klaren nach Außen (können auch weggelassen werden)!
4. Bevor Sie die Scheiben der 2. Seite einschieben, setzen Sie die Leuchtstoffröhre in die Fassung ein.
5. Setzen Sie den Deckel bündig auf. Eventuell müssen Sie nun die Schrauben an der Bodenplatte nochmals nachziehen um die Standfestigkeit zu erhöhen.

Beim Grafikwechsel gehen Sie wie in Punkt 3 beschrieben aber in umgekehrter Reihenfolge vor. Wenn Sie die Scheiben und Grafikbahn einzeln nacheinander einschieben, kann sich die Grafikbahn wellen.